

Rosyjska Lampa VFD Typ IW-18



Sterowanie IW-18	Napięcie Minimalne	Napięcie Typowe	Napięcie Maksymalne
Żarzenie	1,5V	3V	5V
Sterowanie segm.	12V	18,5V	30V

Sterowanie polega na :

1. Podłączeniu żarzenia pin1-> plus zasilania , pin13 -> masa zasilania
2. Zapalenie np. seg"A" pierwsza cyfra podłączamy pin12"A" do plus 18V i pin15"Cyfra1" do plus 18V natomiast masę sterowania łączymy z masą żarzenia

Analogicznie inne segmenty i cyfry

